



vue de votre télécommande :

1 - Utilisation de la télécommande

La télécommande possède 4 boutons de fonctionnement. (A/B/C/D)

1.1 - Fonction alarme sonore.

Appuyez sur le bouton «A» (cadenas fermé) pour activer l'alarme

- La sirène émet un bip sonore et les indicateurs de direction s'allument et s'éteignent une fois pour confirmer la mise en fonction de celle-ci.

Après 3 secondes de temporisation, l'alarme et la coupure d'allumage sont activées.

En cas de choc ou d'effraction du contacteur à clé du deux roues

- La sirène se déclenche pendant 30 secondes.
- Les indicateurs de direction s'allument et s'éteignent.
- La coupure moteur est effective.
- Le transmetteur à distance TG RE se déclenche. (Option)

Passé 30 secondes le mode alarme se réarme automatiquement.

Pour sortir du mode alarme sonore, appuyez sur le bouton «B» (cadenas ouvert) : 2 bips sonores se font entendre et les indicateurs de direction s'allument et s'éteignent deux fois.

1.2 - Fonction alarme silencieuse (sirène coupée)

Appuyez sur le bouton «C» pour activer l'alarme :

- Seuls les indicateurs de direction s'allument et s'éteignent une fois pour confirmer la mise en fonction de celle-ci.

- Après 3 secondes de temporisation, l'alarme silencieuse et la coupure d'allumage sont activées.

En cas de choc du deux roues :

- Les indicateurs de direction s'allument et s'éteignent.
- La coupure moteur est effective.
- Le transmetteur à distance TG RE se déclenche. (Option)

En cas d'effraction du contacteur à clé du deux roues :

- La sirène se déclenche pendant 30 secondes.
- Les indicateurs de direction s'allument et s'éteignent.
- La coupure moteur est effective.
- Le transmetteur à distance TG RE se déclenche. (Option)

Pour sortir du mode alarme sonore, appuyez sur le bouton «B» (cadenas ouvert) : 2 bips sonores se font entendre et les indicateurs de direction s'allument et s'éteignent deux fois.

1.3 - Localisation du deux roues ou fonction «panic».

Appuyez sur le petit bouton «D» (éclair) :

- L'alarme sonne pendant 6 secondes.
 - Les indicateurs de direction s'allument et s'éteignent.
- Attention, pensez à réactiver la fonction alarme après utilisation du bouton «éclair» si vous désirez replacer le système en mode alarme.

2 - Réglage de la sensibilité

a)-Appuyez simultanément sur les boutons cadenas ouvert et fermé «A» et «B» :

- Relâchez-les seulement après avoir entendu 3 bips et trois clignotements des indicateurs de direction.

- Appuyez «A» pour ajuster la sensibilité.

b)-Appuyez sur le bouton «A».

- La sensibilité est au maximum au niveau 1 et au minimum au niveau 8.

c)- Au niveau 1, la sirène émet un bip long.

- Du niveau 2 à 8, les clignotants s'allument une fois pour indiquer chaque changement de niveau.

d)- Validation du niveau de sensibilité.

- appuyez sur le bouton «B» pour enregistrer votre réglage.

3 - En cas de vol direct de votre véhicule (agression au feu)

Vous disposez d'une fonction coupure d'allumage par télécommande :

- Appuyez sur le bouton «A» (la portée varie selon l'environnement) l'alarme sonne pendant 6 secondes, les indicateurs de direction s'allument et s'éteignent, le moteur du deux roues s'arrête.

4 - Programmation d'une télécommande

4.1 Validation d'une nouvelle télécommande

Vous pouvez commander une télécommande auprès de votre revendeur en cas de perte.

Pour valider celle-ci :

- En mode désarmé, mettez trois fois le contact sur ON (off-on-off-on-off-on) et restez sur ON, les indicateurs de direction du deux roues s'allument et s'éteignent pendant 10 secondes.
- Prenez votre ou vos nouvelle(s) télécommande(s) et appuyez soit sur «A» ou sur «B» pendant ce laps de 10 secondes.
- Remettez sur OFF et testez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande.

4.2 Désactivation de télécommande

En cas de perte ou de vol, il est possible d'annuler une ou des télécommandes pour changer leur code.

Pour cela en mode désarmé, mettez le contact 5 fois et finir sur off (off:on/off:on/off:on/off:on/off), les indicateurs de direction du deux roues s'allument et s'éteignent.

Prendre votre télécommande et appuyer soit sur A soit sur B, le code de celle-ci est changé (celles perdues ou volées ne sont plus actives).

Testez votre télécommande contact sur Off pour validation complète.

5 - Garantie

La garantie est valable 1 an (cf coupon joint), la facture faisant foi. La garantie comprend tout vice constaté sur le module et les télécommandes.

En cas de mauvaise installation, la garantie ne s'appliquerait pas et Tecno Globe ne pourrait être tenue responsable.

