

cardo  
communication in motion™

Bluetooth

scala rider  
**FREECOM™ 2**

**GUIDE DE POCHE**

### Synthèse

Voyant DEL  
Téléphone  
Haut-parleurs  
Microphone

charge USB & mise à jour  
Volume haut  
Volume bas  
Intercom

En charge

### Démarrage

On Off

1 sec "Bonjour" / "Au revoir"

Volume haut Volume bas

1 appui 1 appui

Sourdine/Écoute

1 appui

cardo  
communication in motion™

Instagram Facebook YouTube

cardosystems.com  
support@cardosystems.com

USA & Canada: 1-800-488-0363  
International: +49 89 450 36819

Version complète du manuel:  
cardosystems.com/product-manuals

MAN00222 FreeCom 2 FR 002

### Pairage d'appareils mobiles

#### Pairage de téléphone mobile sur Canal 1

- 1 Clignotement: ROUGE ET BLEU  
"Pairage téléphone mobile 1"
- 2 Recherche des appareils Bluetooth.
- 3 Téléphone mobile appairé.  
Clignotement: VIOLET  
"Pairage réussi"

#### Pairage GPS et téléphone mobile sur Canal 2

- 1 Clignotement: ROUGE ET BLEU  
"Pairage téléphone mobile 1"
- 2 Clignotement: ROUGE ET VERT  
"Pairage téléphone mobile 2"
- 3a 1 appui  
Clignotement: VIOLET  
"GPS connecté. Pairage réussi."
- 3b Option B: Pairage d'un téléphone mobile additionnel  
3a Recherche des appareils disponibles  
3a Clignotement: VIOLET  
"Pairage réussi"

### Appel téléphonique

Faire un appel

Composer à nouveau

2 sec

Répondre à l'appel

PARLER FORT: "Allo" ou 1 appui

Refuser l'appel

Silence 30 sec ou 2 sec

Terminer l'appel

1 appui

Appel vocal 1 appui

Appel rapide\* 3 appuis

\*Régler l'Appel rapide :  
Configurer le numéro via l'App Cardo SmartSet ou via Cardo Community.

## Intercom

### Pairage d'Intercom avec appareil Cardo

- 
- Sélectionner votre partenaire.

"Pairage Intercom"
- Appareils appairés.

"Pairage réussi"

Pour commencer une conversation passer à l'étape 4

### Pairage d'Intercom avec appareil non-Cardo

- Suivre les étapes 1 et 2 comme indiqué à gauche et taper pour activer Cardo Gateway.

"Pairage Cardo Gateway"

1 appui
- Sur un combiné non-Cardo, entrer en mode de pairage de téléphone mobile comme précisé dans son mode d'emploi.
- 

Pour commencer une conversation passer à l'étape 4

### Commencer/terminer une conversation (cycliste à passager)

- Commencer**

PARLER FORT: "Allo" ou 1 appui

\* L'appel se termine automatiquement au bout de 30 sec de silence.
- Terminer un appel**

1 appui

## App Cardo SmartSet



- Pour une configuration simplifiée
- Opération télécommandée
- Personnalisation des paramètres à la volée



## Cardo Community

Inscrivez votre produit sur Cardo Community pour profiter:

- Des dernières mises à jour du logiciel
- De la personnalisation de l'appareil



<http://community.cardosystems.com/signup>

### Copyright

Les contenus de ce Guide, y compris tout le texte, les illustrations et les dessins sont la propriété intellectuelle exclusive de Cardo Systems, Inc. et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur. Ils ne sont pas tombés dans le domaine public. Toute reproduction, traduction et/ou dissémination, partielle ou totale, sans autorisation par écrit de Cardo Systems, Inc. est strictement interdite. Tous les droits qui ne sont expressément accordés sont réservés.

## Musique

**On** 1 appui **Off** 2 sec.

**Précédent** 2 appuis **Suivant** 1 appui

**Auto balayage**

➤ Démarrer balayage ■ Arrêt de balayage

1 appui 1 appui

## Radio FM

**On** 2 appuis **Off** 2 sec.

**Précédent** 2 appuis **Suivant** 1 appui

**Auto balayage**

➤ Démarrer balayage ■ Arrêt de balayage

1 appui 1 appui

**Enregistrer la station\***

1 appui Dans les 20 sec.

\*Régler station FM:  
Via l'App Cardo SmartSet ou Cardo Community.

## Partage audio

- Écouter musique ou radio.
- Pour commencer/arrêter le partage.

2 sec.

2 sec.

- Pour fermer l'option Musique/FM
- Pour arrêter de recevoir le Partage audio.

## Navigation dans le menu

Navigation dans les menus intégrés pour opérer votre FREECOM en toute simplicité.

1 appui

## Réinitialiser le pairage

- Réinitialiser :
- Pairage mobile et GPS
  - Pairage Intercom

5 sec.